COMMSCOPE®


RUCKUS®

Unleashed (R550、R550p) 接入点快速设置指南

本 *快速设置指南*可对 Ruckus Unleashed R550 接入点的设置方法进行分步讲解。完成本指南中介绍的步骤后，您便可以将接入点 (AP) 放置在您的站点，并向用户提供无线网络接入。

有关您的 Ruckus Unleashed R550 接入点的配置和管理的详细信息，请参考 *Unleashed 在线帮助*，可从 https://docs.commscope.com/bundle/unleashed-200.9-onlinehelp 获得。

图 1 Unleashed R550 - 顶部



本指南的其他语言版本

- 请从以下网站获得该指南的简体中文版 http://docs.commscope.com/?docs-box。
- Vous trouverez la version française de ce guide à l'adresse suivante http://docs.commscope.com/?docs-box.
- このガイドの日本語版は http://docs.commscope.com/?docs-box でご覧ください。
- 이 가이드의 한국어 버전은 웹 사이트 http://docs.commscope.com/?docs-box) 에서 확인하시기 바랍니다.
- Veja a versão em português (Brasil) deste guia em http://docs.commscope.com/?docs-box
- Puede ver la versión en español (América Latina) de esta guía en http://docs.commscope.com/?docs-box

在您开始之前

在部署 Ruckus 的产品之前，请检查是否拥有最新的软件和发行文档。

- 版本说明与其他用户文件，请访问：http://support.ruckuswireless.com/documents。
- 软件升级，请访问：http://support.ruckuswireless.com/software。
- 接入点文档，请访问 http://docs.commscope.com/?docs-box。

包装内容

完整的 Unleashed R550 安装包含有下列全部零件：

- Unleashed R550 接入点
- 一个壁挂式固定座套件，其中包括两个 1” 钢制 8 号平头十字金属板螺钉和壁挂式固定座。
- 一个外部 T 型支架（两个未组装的零件）
- 符合性声明/监管声明
- 此 *快速设置指南*

Unleashed 网络配置

使用 Unleashed 移动 App 进行设置

要使用 Unleashed 移动 App 进行设置，请从应用商店下载 iOS 或 Android App。

1. 一旦 Unleashed 接入点通电并连接到本地网络，它就会启动并开始从两个无线电广播一个名为“Configure.Me-[xxxxxx]”的临时未加密 WLAN。
2. 使用客户端的 Wi-Fi 连接设置，选择并关联到“Configure.Me-[xxxxxx]”WLAN。
3. 启动 App，并按照屏幕上的说明配置您的 Unleashed 网络。

图 2 适用于 iOS 和 Android 的 Unleashed 移动 App






图 3 从移动 App 配置 Unleashed



使用 Web 浏览器进行设置

1. 一旦 Unleashed 接入点通电并连接到本地网络，它就会启动并开始从两个无线电广播一个名为“Configure.Me-[xxxxxx]”的临时未加密 WLAN。
2. 使用客户端的 Wi-Fi 连接设置，选择并关联到“Configure.Me-[xxxxxx]”WLAN。
3. 启动 Web 浏览器，并在浏览器的 URL 栏中输入以下内容：*unleashed.ruckuswireless.com*，然后按 **Enter** 键。
4. 您将被重定向到设置向导。完成设置向导中的步骤，然后单击**完成**。

图 4 完成设置向导，设置您的 Unleashed 网络



5. 设置向导完成后，将出现“配置系统设置并重新启动”进度屏幕。等到过程完成。
6. 连接到您在设置向导中配置的 WLAN，然后单击“确定”重新连接。您将被重定向到 Unleashed 登录屏幕。
7. 输入您的管理员名称和密码以登录。

版权所有 ©2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
发布日期 May 2021，部件编号 800-72623-005 Rev B

图 5 登录页面



8. 成功登录后，您将看到 Unleashed 仪表板，其中显示了您的 Ruckus Unleashed 网络的概述。


安装说明

在吊顶 T 型杆上安装

通过原厂提供的 T 型安装组件套件，您可以将接入点安装在嵌入式和水平吊顶 T 型杆上。


1. 将 T 型支架底部的螺栓（图 3 中的 1）定位在接入点外壳的安装孔内。
2. 将 T 型支架向远离接入点底部以太网端口的方向滑动，直到接入点固定凸片卡入到位，让 T 型支架螺栓落入螺孔（图 3 中的 2）内。

图 6 将 T 型支架固定到接入点上



3. 插入锁定凸片 (图 3 中的 3)，这样就能确保其位于 T 型支架 (图 3 中的 1) 上的第一个位置。
4. 轻轻向上推动天花小片，如到位，将其移开。
5. 放置 T 型支架，使它的两个钩子夹住 T 型杆（图 4 中的 1）的一个边缘。确保两个钩子都夹住 T 型杆。
6. 将接入点放置到恰当位置，轻轻按压锁定凸片 (图 4 中的 2)，直到它的钩子夹住 T 型杆的另一边缘。确保所有三个钩子都夹住 T 型杆。

图 7 将 T 型支架固定到 T 型杆




在平面上安装

通过工厂提供的安装螺丝和塑料壁挂式固定座，您可以将接入点固定到墙壁或其他平坦的表面。

1. 使用本快速设置指南最后一页上的安装模板标记安装表面上两个钻孔的位置。
2. 用 4.75mm (3/16”) 钻头在安装表面钻出约 25mm (1”) 的孔。
3. 插入工厂提供的固定座（图 5 中的 1）并将安装螺钉 (图 5 中的 2) 安装到安装表面，留下约 6 mm (1/4”) 螺丝头在外面，用于接入点外壳。


图 8 平面安装



4. 将接入点放置到安装螺钉上，以便让螺钉头进入接入点外壳上的安装孔，并向下推动接入点，直到接入点固定凸片锁定到位。

版权所有 ©2021 CommScope, Inc. 保留所有权利。

ARRIS、ARRIS 标志、COMMSCOPE、RUCKUS、RUCKUS WIRELESS、RUCKUS 标志和狗图案为 康普公司和/或其附属机构的商标。Wi-Fi Alliance、Wi-Fi、Wi-Fi 标志、Wi-Fi Certified、Wi-Fi CERTIFIED 标志、Wi-Fi Protected Access、Wi-Fi Protected Setup 标志、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Multimedia 和 WPA2 以及 WMM 是 Wi-Fi 联盟的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



版权所有 ©2021 CommScope, Inc. All rights reserved.
发布日期 May 2021，部件编号 800-72623-005 Rev B